

調理家電をいかに使いこなすか。大切なのは、コンセントの位置です。



素早くカンタンに、調理家電が使いこなせる。



調理中、手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使え、とても便利です。



コンセントが奥だと、コードがジャマになることも・・・。



水ダレからコンセントを守る形状は、屋外コンセントを開発しているパナソニックならではの発想です。



コンセント横のレールに小物フックを付ければ、ハンドタオルやミトンなどをかけられます。



調理家電がさっと使えます。

手前にコンセントがあるからカウンター上に物が多くてもコードが汚れにくく、気にせず使えます。また、水ダレから差し込み口を守る形状になっています。



便利な小物フックも付いています。

ハンドタオルやミトン、レジ袋などの小物を掛けておくのに便利な小物フックが2個付いています。

\*最大積載量：3kg/個



料理をもっとラクに、もっと楽しく。